






Problème	Remède
L'écran reste à vide alors que l'appareil a été mis sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les piles sont installées correctement. • Si les piles sont usées, remplacez-les. • Vérifiez si l'adaptateur secteur est raccordé correctement.
L'appareil n'imprime pas ou que les caractères imprimés ne sont pas bien formés.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la cassette a été insérée correctement. • Si la cassette est vide, remplacez-la. • Vérifiez si la taille des caractères est compatible avec la largeur du ruban utilisé.
Les caractères imprimés ne sont pas bien formés.	<ul style="list-style-type: none"> • Si les piles sont usées, remplacez-les.
Une bande rayée apparaît.	<ul style="list-style-type: none"> • La cassette est vide, remplacez-la.
La mémoire s'est effacée automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> • Les piles sont peut-être usées. Remplacez-les.
Une partie des caractères ne s'imprime pas sur toute la ligne.	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a peut-être de la poussière sur la tête d'impression. Vérifiez la cassette et utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement la tête d'impression de haut en bas et de bas en haut.
Les touches de l'appareil sont bloquées (rien ne se produit quand vous appuyez sur une touche, bien que l'appareil soit sous tension).	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil hors tension, puis tout en maintenant  et  appuyez sur  pour remettre l'appareil sous tension. Enfin, relâchez  et . Remarque : si le technicien a touché les fins de fiche stockés dans la mémoire seront effacés. Les réglages de langue et d'unité seront également réinitialisés.