

P-touch T Z TAPE ELECTRONIC LABELING SYSTEM 1830

GUÍA DEL USUARIO English / Español www.brother.com

INTRODUCCIÓN

La PT-1830 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres...

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas...


PRECAUCIONES GENERALES

- Utilice solamente cintas TZ de Brother con esta máquina. No utilice cintas que no tengan la marca TZ.
No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro solvente orgánico.
No toque el mecanismo del cabezal de impresión...

1 PREPARACIÓN

Desembalaje de la P-touch

Antes de utilizar la P-touch, compruebe que la caja incluya lo siguiente:




Los artículos incluidos pueden ser diferentes en cada país.

Cassetes de cinta

Asegúrese de que la máquina esté desconectada al reemplazar un cassette de cinta.

- 1 Abra la tapa del compartimento de cinta levantando ambos lados al mismo tiempo.
2 Si ya hay un cassette de cinta instalado, extráigalo levantándolo recto.




- 3 Cierre firmemente la tapa frontal, asegurándose de que encaje a presión en su sitio.

Fuente de alimentación

Asegúrese de que la máquina esté desconectada al reemplazar las pilas.

- 1 Déle vuelta a la máquina y retire la tapa del compartimento de pilas.
2 Inserte seis pilas alcalinas tamaño AA (LR6), asegurándose de colocar los polos en la posición correcta.
3 Sujete la tapa del compartimento de pilas insertando los tres ganchos...



2 FUNCIONAMIENTO

Teclado y pantalla LCD



- La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres.
Use [Función] con la tecla Shift (Mayús) para ir al inicio o al final del texto.

Instalación inicial

- 1 Encienda la máquina. Conecte la máquina a la fuente de alimentación (seis pilas AA o la red eléctrica, si utiliza el adaptador de CA opcional) y presione [Encendido].
2 Defina el idioma (inglés, español, francés o portugués).
3 Defina las unidades (mm/pulg).

- La máquina se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos.
Para cancelar las operaciones, presione [Cancelar].
Para inicializar los ajustes, apague la máquina y después, al mismo tiempo que mantiene presionadas las teclas [Función] y [Encendido], presione [Función].

Creación de etiquetas

Consulte los pasos para crear etiquetas en la parte inferior.

3 REFERENCIA

Solución de problemas

Table with columns 'Mensaje' and 'Causa/Solución'. Includes messages like 'Batería baja!', 'No es válido!', 'No hay texto!', 'Límite línea!', 'Sin Cinta!', 'Error cortador!', 'Texto larg!', '¿OK sin marco?'.

Qué puede hacer cuando...

Table with columns 'Problema' and 'Solución'. Includes problems like 'La pantalla aparece en blanco...', 'La memoria se ha borrado sola.', 'Aparece una línea horizontal blanca...', 'La máquina está "bloqueada"...

Especificaciones

Table with columns 'Elemento' and 'Especificación'. Lists dimensions (6.8" An x 8.8" Prof), weight (1.29 lb), and other technical details.

Accesorios (Las piezas suministradas pueden ser diferentes en cada país.)


Table listing accessories like 'Cassetes de cinta', 'Adaptador de CA', and 'Estuche de transporte' along with their part numbers.

Información de contacto

Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web. (http://www.brother.com/)

1 CREACIÓN DEL TEXTO

Cambio entre mayúsculas y minúsculas



Creación de dos líneas de texto

Mueva el cursor al punto donde desea que empiece la segunda línea y presione [Enter].
Utilice cinta de 9 mm, 12 mm o 18 mm de ancho para imprimir texto en dos líneas.

Uso de símbolos

Table showing various symbol groups (1-12) and their corresponding symbols like currency, math, and special characters.

Caracteres con acentos


Table showing characters with accents for various alphabets (A, C, D, E, G, I, K, L, N, O, R, S, T, U, Y, Z) in both uppercase and lowercase.

Para borrar

Borra las palabras hacia atrás.
Borra todo el texto y los ajustes.

2 DISEÑO DE ETIQUETAS

Ajuste del [Tamaño]




Ajusta automáticamente el tamaño del texto según el ancho de la cinta. Seleccione MAX para imprimir el tamaño máximo de texto al usar cinta de 18 mm (3/4 de pulgada)...


Ajuste del [Ancho]




Ajuste del [Estilo] (Vertical)



Ajuste de [Subrayar/Marco]



Ajuste de [Tabulado]



Ajuste de la [Longitud Tab] (Auto/0,0" - 4,0")



Ajuste de la [Longitud Etq.] (Auto/1,2" - 12,0")



Ajuste del [Autoformato]



Table comparing application and length for 'Dorso de VHS', 'Dorso caja CD', and 'Cinta audio'.

3 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Vista previa del texto

Puede obtener una vista previa del texto antes de imprimirlo.

- La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta (en mm/pulg), y después vuelve al texto original.
La vista previa sólo muestra el texto, no el tipo de letra, el tamaño, el subrayado/ marco ni ninguna otra característica adicional.


Impresión

- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de cinta, situada en la esquina superior izquierda de la máquina.
Para evitar que la cinta se estropee, no intente cortarla mientras aparece el mensaje de impresión o alimentación.


Alimentación (Alimentación de la cinta)

- La máquina alimentará (indique la cantidad) de cinta, que puede ser necesaria al instalar un nuevo cassette de cinta o al usar la característica de impresión en cadena [Impri. cadena].


Ajuste del [Margen] (margen de la cinta)




[Lleno]/[Mitad]/[Estrecha] es para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.



Impresión en cadena



Uso de [Opción impr.]



[Numeración]

Puede imprimir varias copias del mismo texto, aumentando el número seleccionado en 1 después de imprimir cada etiqueta.
Ejemplo: Para imprimir copias de una etiqueta que contenga el número de serie (0123, 0124 y 0125)

[Espejo]



Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

[CREACIÓN DE ETIQUETAS]

4 ETIQUETAS TERMINADAS



Despegue la parte posterior de la etiqueta impresa y pegue la etiqueta.

FUNCIONES ÚTILES

Memoria (Favoritos)

Puede guardar en la memoria los textos que utiliza con más frecuencia, y recuperarlos posteriormente e imprimirlos directamente si es necesario. Puede guardar un texto en cada tecla Favoritos (F1-F5) (máximo: 5 textos).

Para imprimir: Presione la tecla [Función] y la tecla correspondiente.
Para borrar: Presione la tecla [Función] y la tecla correspondiente.

Si el texto guardado tiene más de 8 caracteres, use [Función] para recorrer el texto.

Teclas de acceso directo

Además de los pasos básicos para buscar una función, PT-1830 ofrece teclas de acceso directo para que pueda ir a una función que usa con frecuencia con sólo presionar [Función] y la tecla de acceso directo que se muestra en la tabla siguiente.

Table mapping function keys (Tamaño, Ancho, Estilo, Subrayar/Marco, Tabulado) to their corresponding actions (Longitud Tab, Longitud Etq., Autoformato, Margen, Opción impr.).