

# Manual de instrucciones My Custom Design



# Introducción

Gracias por utilizar nuestro software de diseño de bordado My Custom Design. My Custom Design permite crear patrones de bordado originales directamente desde la pantalla de la máquina de coser computarizada doméstica Brother, equipada con la función de bordado compatible. Antes de utilizar este software, lea cuidadosamente las instrucciones de este manual para comprender perfectamente las distintas funciones y el correcto funcionamiento de este software. Guarde este Manual de instrucciones en un lugar seguro por si desea consultarlo más adelante.

### Nota:

Este Manual de instrucciones no contiene explicaciones acerca del funcionamiento de la máquina de coser. Para más detalles acerca de las funciones de la máquina de coser para editar patrones de bordado, consulte el Manual de instrucciones de la máquina de coser.

### Importante:

El uso de este software para la duplicación no autorizada de tarjetas de bordado opcionales, periódicos, revistas, etc., con finalidades comerciales, puede ser ilícito e infringir las leyes de copyright.

Esta aplicación está protegida por las leyes de copyright. El uso y duplicación de este software está regulado por las leyes de copyright.

Este software es solo para uso doméstico.

## Precauciones de seguridad

### Nota:

Las precauciones de seguridad relativas a la máquina de coser se encuentran en el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina. Utilice la máquina de coser de forma segura y correcta, de la forma descrita en el Manual de instrucciones.

# Qué se puede hacer con este software

Este software permite crear patrones originales utilizando el lápiz táctil (Stylus) o la tableta digitalizadora para dibujar imágenes y escribir texto en la pantalla de la máquina de coser o de la tableta, así como pintar el dibujo con los colores deseados, con la misma facilidad que dibujar imágenes y escribir texto en papel con un bolígrafo. Hasta ahora, podía seleccionar varios de los caracteres disponibles, combinarlos y luego bordarlos. En cambio, ahora puede escribir su firma en la pantalla y luego bordarla. La tableta digitalizadora, que se entrega con la máquina de coser o con el kit de actualización opcional, facilita enormemente el uso de este software.



Los patrones de bordado creados pueden redimensionarse, combinarse con caracteres e imágenes y distribuirse libremente en la pantalla de bordado (o de edición del bordado) de la máquina de coser, de la misma forma que los patrones de bordado integrados.

Puede trazar fácilmente su imagen favorita utilizando la tableta digitalizadora. Siga el procedimiento descrito en la sección "Trazar una imagen utilizando la tableta digitalizadora" en la página 41.

Antes de escribir la firma o dibujar imágenes con la tableta digitalizadora, empiece por un borrador y luego trácelo lentamente y con cuidado. Esto ayudará a crear unas líneas atractivas y bien terminadas.

Patrones de bordado que pueden crearse con este software

Las líneas del dibujo se cosen con puntadas de satén y las zonas se cosen con puntadas de relleno. Pueden especificarse los siguientes ajustes.

- ① Puntada de satén (líneas): grosor y densidad de la puntada
- ② Puntada de relleno (zonas): dirección de la costura y densidad de la puntada



Grosor de la línea: 1,0 mm Dirección de la costura de la puntada de relleno:



Grosor de la línea: 3,0 mm Dirección de la costura de la

puntada de relleno:



# Capítulo 1 Antes del uso

# Comprobar

### Máquina de coser

My Custom Design (Mi diseño preferido) puede utilizarse con las siguientes máquinas de coser. Compruebe que su modelo de máquina de coser y su versión del programa cumplan los siguientes requisitos.

Modelos: NV1/NV1e/NV6000D/NV6700D Programa: compatible con KIT II

Si ha comprado el kit de actualización y desea certificar la máquina de coser, pulse [CERTIFIC.].	
KIT I	1
↓ →         Recuento de uso         000000000           ↓ →         Número total         000000000           No.         **********           Versión de software 1         *.**           Versión de software 2         *.**	

La certificación KIT II puede comprobarse pulsando la tecla (Ajustes). Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina de coser.

① Compatible con KIT II

Para más información acerca de las actualizaciones, consulte con su distribuidor Brother autorizado o visite nuestro sitio web "http://solutions.brother.com".

### **Dispositivo USB**

### Importante:

### Todos los dispositivos de almacenamiento de datos, incluidos los USB, pueden fallar en cualquier momento; por lo tanto, recomendamos que realice copias de seguridad de todos los datos guardados.

La máquina de coser lee este software y lo inicia desde el dispositivo USB. Además, los datos creados con esta aplicación se almacenan en el dispositivo USB. Siga estas precauciones cuando trabaje con el dispositivo USB.

- Para más detalles acerca de los dispositivos USB disponibles, visite nuestro sitio web "http://solutions. brother.com".
- No inserte un dispositivo USB que contenga datos de patrón distintos a los guardados utilizando esta aplicación. (Solo pueden utilizarse datos .pm7 y .phc).
- Si no puede identificarse el nombre de archivo de los datos de bordado (por ejemplo, si el nombre contiene caracteres especiales), los nombres no se visualizan. En este caso, cambie el nombre del archivo.
- No cree carpetas en el dispositivo USB. Si los datos de bordado están almacenados en una carpeta, la máquina de coser no puede visualizarlos.

### Precauciones acerca del uso de la pantalla

- Toque la pantalla solo con el dedo o con el lápiz (Stylus) que se entregan con la máquina de coser. No use un lápiz mecánico, un destornillador ni ningún otro objeto duro o afilado. Igualmente, no presione la pantalla con demasiada fuerza ya que podría estropearse.
- La pantalla (o parte de ella) puede tener un aspecto más oscuro o más claro debido a cambios en la temperatura ambiente o a otros cambios en el entorno. Esto no es un signo de avería. Si resulta difícil leer la pantalla, ajuste el brillo.

## Ajustar la máquina de coser para iniciar el software

La máquina de coser debe ajustarse primero de forma que pueda iniciarse My Custom Design. Debe seleccionarse "ON" en el apartado "Comprobar aplicaciones" de la pantalla de ajustes. Si se enciende la máquina de coser con el dispositivo USB insertado, la máquina comprueba el software del dispositivo USB y luego lo inicia.



## Iniciar My Custom Design



 Desde el ordenador, copie a su dispositivo USB el archivo del programa de software guardado en el CD. Nombre del archivo: MyCustom.rp7



2 Inserte el dispositivo USB que contiene la aplicación en el puerto USB principal (superior) del lado derecho de la máquina.

### Precaución

- Inserte únicamente el dispositivo USB en el puerto USB.
   De lo contrario, el dispositivo USB podría dañarse.
- No inserte un dispositivo USB que contenga datos de patrón distintos a los guardados utilizando esta aplicación. (Solo pueden utilizarse datos .pm7 y .phc).

**3** Encienda la máquina de coser.

- 4 Pulse la pantalla inicial. Aparece una pantalla que le permite seleccionar la aplicación o la máquina de coser, igual que la mostrada a la izquierda.
  - \* Si se inserta el dispositivo USB que no contiene la aplicación, aparece la pantalla inicial.
- **5** Pulse el icono para la aplicación. Se inicia My Custom Design.

### Precaución

No apague la máquina ni retire el dispositivo USB mientras se inicia la aplicación, ya que en caso contrario el dispositivo podría estropearse.

### Notas -

 Si ha desactivado la máquina de coser durante el bordado, no se recuperará el patrón bordado previamente al volver a activar la máquina.

### Cerrar la aplicación

**1** Para cerrar My Custom Design, apague la máquina de coser.

Para cerrar la aplicación y utilizar la máquina de coser, pulse **example**. (Consulte la página 46).

#### Notas -

 Cuando se cierra la aplicación, se eliminan los datos visualizados actualmente. Guarde siempre todos los datos necesarios antes de cerrar la aplicación.



	Operaciones pri	ncip	ales
		1	Pulse para visualizar la pantalla mostrada a la izquierda.
	5 - +	1) No	tas
	Español (Spanish)	2•	Las ilustraciones de la pantalla pueden variar según el modelo de máquina.
#123 ABC		•	Puede utilizar la tableta digitalizadora para realizar operaciones en la pantalla de ajustes.
#123	Embroidery		<ul> <li>(1) Ajusta el volumen del altavoz</li> <li>Pulse + y ▶ para ajustar el volumen del altavoz.</li> </ul>
	Versión de software 1.00	4	<ul> <li>(2) Cambia el idioma de la pantalla</li> <li>Utilice y &gt; para seleccionar el idioma de la pantalla.</li> </ul>
			<ol> <li>Cambia la visualización del color del hilo</li> </ol>
			(marcas de hilo o número de color) Utilice ◀ y ▶ para seleccionar la información del color del hilo.
CERRAR			④ Visualiza la información de la versión para My Custom Design
		2	Una vez seleccionados los ajustes deseados, pulse
( <b>E</b>	5 <b>-+</b>		
P	Español (Spanish)		
= #123 ABC			
#123	Embroidery		
	Versión de software 1.00		
CERRAR	<b>1</b>		

# Descripción general del procedimiento básico

A continuación se describe el procedimiento básico. Para más detalles, consulte la página indicada.

- en la pantalla de dibujo del patrón. ( $\rightarrow$  página 10)
- 1 Dibuje las líneas del patrón 2 Añadir color al patrón. 3 Especificar los ajustes de  $(\rightarrow página 26)$ 
  - las puntadas. ( $\rightarrow$  página 31) Especifique la anchura de las puntadas de satén y la dirección de la costura de las puntadas de relleno. ( $\rightarrow$  página 32)



4 Convertir los datos de 5 Guardar los datos de borimagen en datos de bordado.

Aparece la pantalla de comprobación de los datos de bordado. ( $\rightarrow$  página 35)



dado en el dispositivo USB.  $(\rightarrow página 37)$ 



- Nota
  - La dimensión actual de la zona del patrón es el tamaño del bastidor de bordado extra grande. que es de 30 cm × 20 cm (unas 12 pulgadas × 8 pulgadas). El patrón dibujado puede ser mayor de lo esperado. Redimensione el patrón después de recuperarlo en la máquina de coser.





# Pantallas de la aplicación

### Pantalla de dibujo del patrón

Cuando se inicia My Custom Design, aparece la siguiente pantalla de dibujo del patrón. Puede dibujar el patrón en esta pantalla.



- Zona de dibujo del patrón Dibuje el patrón dentro de esta zona. La dimensión real de la zona del patrón es el tamaño del bastidor de bordado extra grande (30 cm (altura) × 20 cm (anchura)). La tableta digitalizadora incluida se activa dentro de esta zona de dibujo del patrón mientras se dibuja.
- 2 Utilícelo para seleccionar el color del hilo de las líneas.
- ③ Teclas de dibujo del patrón Utilícelas para dibujar el patrón.
- ④ Toque esta tecla para deshacer la operación anterior.

### Aspectos de las teclas

Los aspectos de las teclas tienen los siguientes significados.

- Esta tecla está seleccionada (en uso). (Cuando se inicia la aplicación, se selecciona la tecla de la línea a mano alzada).
- Esta tecla no está seleccionada, pero puede seleccionarse.
  - Esta tecla no puede seleccionarse.

Tecla Nombre de la tecla		Descripción	Referencia
	Tecla de	Pulse esta tecla para cerrar My Custom Design y utilizar la	46
	función de la	máquina de coser. Cuando se pulsa esta tecla, se borran	
	máquina	todos los datos que se habían dibujado.	
	Nueva tecla de	Pulse esta tecla cuando desee empezar a crear un	45
	patrón	nuevo patrón.	
		Cuando se pulsa esta tecla, se eliminan los datos	
		visualizados actualmente y se visualiza la primera pantalla	
		de inicio de My Custom Design.	
	Tecla de ajustes	Pulse esta tecla para definir varios ajustes de la pantalla.	8
	Tecla de línea	Pulse esta tecla para dibujar líneas a mano alzada.	21
	a mano alzada		
	Tecla del color del	Pulse esta tecla para seleccionar el color de las líneas.	26
	hilo de la línea		
	Tecla de línea	Pulse esta tecla para dibujar líneas rectas.	21
	recta		

### Funciones de las teclas

Tecla	Nombre de la tecla	Descripción	Referencia
$\leq$	Tecla de línea recta continua	Pulse esta tecla para dibujar líneas rectas conectadas.	15
Ó	Tecla de círculo	Pulse esta tecla para dibujar círculos.	13
0	Tecla de elipse	Pulse esta tecla para dibujar elipses.	16
	Tecla de cuadrado	Pulse esta tecla para dibujar cuadrados.	22
	Tecla de rectángulo	Pulse esta tecla para dibujar rectángulos.	22
	Tecla de seleccionar/ mover	Pulse esta tecla para seleccionar una sección para mover, copiar o eliminar líneas y formas que se han dibujado.	17, 18, 19, 20
	Tecla de copia	Pulse esta tecla para copiar la sección seleccionada.	20
X	Tecla de eliminación	Pulse esta tecla para eliminar la sección seleccionada.	18
	Tecla de borrado	Pulse esta tecla para borrar líneas que se han dibujado.	23
()	Tecla de relleno	Esta tecla está disponible cuando se pulsa la tecla del color del hilo de la zona y se selecciona el color del hilo.	28
	Tecla del color del hilo de la zona	Pulse esta tecla para seleccionar el color de la zona que quiera rellenar.	27
C	Tecla de deshacer	Pulse esta tecla para deshacer la última operación realizada y volver al estado anterior a realizarla. Cada pulsación de esta tecla deshace una operación.	14
<b>A</b>	Tecla de zoom	Pulse esta tecla para ver una ampliación de una sección concreta.	24, 29
•	Tecla de recuperación	Pulse esta tecla para recuperar los datos de imagen de un dispositivo USB.	42
•	Tecla de almacenar	Pulse esta tecla para guardar los datos de imagen en un dispositivo USB.	37, 41
	Tecla de ajustes de las puntadas	Pulse esta tecla para especificar los ajustes de las puntadas. Pueden especificarse el ajuste de encogimiento, la anchura de las puntadas de satén, la dirección de la costura de las puntadas de relleno y la densidad de la puntada.	31
CON- FIGURAR	Tecla de conversión	Pulse esta tecla para convertir los datos de imagen en datos de bordado.	35

### Pantalla de comprobación de los datos de bordado

Una vez dibujado el patrón, pulse la tecla de conversión en la pantalla de dibujo del patrón para convertir los datos de imagen en datos de bordado. Una vez convertidos los datos, aparece la pantalla de comprobación de los datos de bordado.



- ① Se visualiza el número total de puntadas.
- ② Se visualiza el tiempo necesario para coser el patrón. (No se incluye el tiempo necesario para cambiar los hilos).
- ③ Se visualiza el número de colores.
- ④ Se visualiza la parte del patrón que se coserá con el color de hilo mostrado en la primera posición de la lista de orden de los hilos.
- 5 Se visualiza el tamaño del patrón.
- (6) Se muestran los tipos de bastidores de bordado que se pueden utilizar. Aparecen en color los iconos para los bastidores de bordado que se pueden utilizar.
- Área de visualización del patrón de bordado
   La dimensión real de la zona del patrón es el tamaño del bastidor de bordado extra grande (30 cm (altura) × 20 cm (anchura)).

El patrón se mueve hasta el centro de la zona de visualización y se muestran los datos de bordado.

(8) Se visualizan los nombres de los colores del hilo y su orden de costura.

Tecla	Nombre de la tecla	Descripción	Referencia
	Tecla de	Pulse esta tecla para guardar los datos de bordado.	37
•	almacenar		
	Tecla de	Pulse esta tecla para regresar a la pantalla de dibujo del	35
PETOPNO	retorno	patrón. Los datos de bordado pasan a ser otra vez datos	
RETORINO		de imagen, y pueden cambiarse los colores del patrón o	
		bien editarse dicho patrón.	
	Tecla de hilo	Pulse esta tecla para mostrar la parte del patrón que se	-
<b>I</b> +	siguiente	coserá con el siguiente color de hilo cuando compruebe el	
		orden de costura. Con cada pulsación de esta tecla muestra	
		la siguiente parte del patrón.	
	Tecla de hilo	Cuando compruebe el orden de costura, pulse esta tecla para mos-	-
) —	anterior	trar la parte del patrón que se coserá con el color de hilo anterior.	
		Con cada pulsación de esta tecla muestra la anterior parte del patrón.	
	Tecla de	Pulse esta tecla para ver una imagen del patrón tal y como	36
	imagen	se coserá.	

### Funciones de las teclas

# Capítulo 2 Crear un patrón de muestra



Para comprender mejor la forma de utilizar este software, describiremos como ejemplo el procedimiento para crear el patrón mostrado a la izquierda. Creando un patrón real, podrá aprender a dominar el funcionamiento de este software.

# Dibujar las líneas del patrón





3









 La flecha de la ilustración anterior indica la dirección de movimiento del lápiz.

# 1. Dibujar un círculo

- 1 Pulse 🔘 para que cambie a 🥥
- 2 Desde el punto que será el centro del círculo, arrastre el lápiz por la pantalla hasta que el círculo tenga el tamaño deseado.
- **3** Cuando el círculo tenga el tamaño deseado, separe el lápiz de la pantalla.

### Para dibujar un círculo



Se dibuja el círculo; el punto inicial será el centro, y la línea que conecta los puntos inicial y final será el radio. Puede ajustarse el tamaño deseado mientras no se separe el lápiz de la pantalla.

- ① Punto inicial
- ② Punto final

### Crear el círculo deseado



### Deshacer

Si la posición o el tamaño de la forma no son los deseados, puede borrar la línea dibujada y volverla a dibujar. Existen muchas formas de borrar líneas, pero aquí explicaremos cómo utilizar Para deshacer la última operación de dibujo, pulse Se deshace la última operación realizada y el dibujo vuelve al mismo estado anterior a dicha operación.

#### Notas -

- Puede pulsar \_\_\_\_\_\_ en cualquier momento mientras dibuja la imagen. Por ejemplo, si se borra accidentalmente una línea con una operación diferente, pulse esta tecla para volver a añadir la línea y hacer que el dibujo vuelva a su estado anterior.
- Cada pulsación de esta tecla deshace una operación.
- Las operaciones de deshacer no se pueden deshacer. Por ejemplo, no puede pulsarse esta tecla para volver a añadir una línea que se borró pulsando esta tecla.



# 2. Dibujar líneas rectas que están conectadas

- 1 Pulse ≶ para que cambie a ≶.
- **2** Toque el punto que será el principio del dibujo.
- **3** Toque el siguiente punto donde desea añadir una esquina.

Se dibuja una línea recta que conecta el punto inicial y el siguiente punto que se tocó.

**4** Toque el último punto para terminar de dibujar la línea. Se dibuja una línea recta que conecta el último punto con el punto anterior.

### Para dibujar líneas rectas que están conectadas



Cada vez que toca la pantalla con el lápiz, se dibuja una línea recta que conecta el último punto tocado con el siguiente punto que se toque.

Cada vez que se toca la pantalla, se añade una línea recta al polígono hasta que se selecciona una tecla diferente.

- ① Punto inicial
- Siguiente punto tocado
- ③ Siguiente punto tocado



# 3. Dibujar una elipse

- 1 Pulse 🔾 para que cambie a 🥥.
- 2 Desde el punto que será el centro de la elipse, arrastre el lápiz por la pantalla hasta que la elipse tenga el tamaño deseado.
- **3** Cuando la elipse tenga el tamaño deseado, separe el lápiz de la pantalla.

### Para dibujar una elipse



La elipse se dibuja tomando el punto inicial como centro, la longitud horizontal de la línea que conecta los puntos inicial y final como radio horizontal, y la longitud vertical de la línea que conecta los puntos inicial y final como radio vertical. Puede ajustarse el tamaño deseado mientras no separe el lápiz de la pantalla.

- No pueden dibujarse elipses inclinadas, como la mostrada a la derecha.
  - ① Punto inicial
  - ② Punto final
  - ③ Longitud horizontal
  - ④ Longitud vertical



# 4. Seleccionar

Por ejemplo, seleccione aquí la sección que desee eliminar.

- \* Antes de mover, copiar o eliminar secciones, utilice para seleccionar el área que desea mover, copiar o eliminar.
- 1 Pulse 🔲 para que cambie a 🛄.
- 2 Desde la esquina superior izquierda de la sección, arrastre el lápiz por la pantalla para que la sección encaje totalmente dentro del marco rojo (marco de selección) que se dibuja.
  - \* El marco de selección es de color rojo.
- **3** Cuando el marco tenga el tamaño deseado, separe el lápiz de la pantalla.

### Notas -

- Si no se ha podido seleccionar la zona deseada (no se ha podido dibujar el marco de selección), intente dibujarlo de nuevo. Toque la pantalla con el lápiz para borrar el marco de selección dibujado en un principio, y luego dibuje un nuevo marco de selección.
- Después de dibujar un marco de selección, si pulsamos cualquier otra tecla distinta a la de copia o a la de eliminar borrará dicho marco.





# 5. Borrar líneas (dibujar una media elipse)

- \* En esta sección explicaremos cómo borrar líneas utilizando
   (X).
- \* Antes de eliminar una línea utilizando 💫, pulse 🛄 para que cambie a 🛄, y luego seleccione la sección que desea eliminar. (Consulte la página 17).
- Las líneas también pueden borrarse seleccionando la tecla (Consulte la página 23).
- 1 Pulse 🔊. Se eliminan las líneas del interior del marco de selección.





# 6. Mover

- Antes de mover, pulse para que cambie a , y luego seleccione la sección que desee mover. (Consulte la página 17).
- Siga el procedimiento descrito en la sección "4. Seleccionar" para seleccionar la sección que desee mover.
- **2** Toque el interior del marco rojo (marco de selección) con el lápiz, y luego arrastre el lápiz por la pantalla para mover la selección.
- **3** Cuando la sección se encuentre en la posición deseada, separe el lápiz de la pantalla.

#### Notas -

Si la sección no ha podido moverse a la posición deseada, vuelva a tocar el interior del marco de selección con el lápiz y luego mueva la sección hasta la posición deseada.



# 7. Copiar

- \* Antes de copiar, pulse ) para que cambie a ), y luego seleccione la sección que desee copiar. (Consulte la página 17).
- 1 Siga el procedimiento descrito en la sección "1. Dibujar un círculo" para dibujar un círculo.
- Siga el procedimiento descrito en la sección "4. Seleccionar" para seleccionar la sección que desee copiar.
- **3** Pulse 🕢. Se copia la sección seleccionada.
  - \* El sonido de la operación permite comprobar si la tecla se ha pulsado correctamente o no. (Consulte en la página 8 cómo ajustar el volumen del sonido de la operación).
- **4** Toque el interior del marco rojo (marco de selección) con el lápiz, y luego arrastre el lápiz por la pantalla. La sección copiada se mueve a la posición deseada.
- **5** Cuando la sección se encuentre en la posición deseada, separe el lápiz de la pantalla.
- Notas -
- Si la sección no ha podido moverse a la posición deseada, vuelva a tocar el interior del marco de selección con el lápiz y luego mueva la sección hasta la posición deseada.

Una vez copiado el círculo, repita el procedimiento para crear el dibujo deseado.





# 8. Dibujar líneas a mano alzada

Si se selecciona la tecla de línea a mano alzada, puede utilizar el lápiz para dibujar líneas libremente en la pantalla, con la misma facilidad que dibujaría imágenes y escribiría texto sobre papel con un bolígrafo.

- 1 Pulse () para que cambie a (). (Cuando se inicia la aplicación, esta tecla ya aparece como ().
- 2 Dibuje las imágenes con el lápiz.

Con la tecla de línea a mano alzada, puede dibujar líneas libremente; en cambio, resulta difícil dibujar líneas rectas y círculos.

### Precaución

No intente rellenar una zona con líneas, ya que en este caso el dibujo no podrá convertirse en datos de bordado. Dibujaremos el patrón en el orden siguiente.

# 9. Dibujar una línea recta

- 1 Pulse 🖉 para que cambie a 🧷.
- 2 Arrastre el lápiz por la pantalla hasta que la línea tenga la longitud deseada.
- **3** Cuando la línea tenga la longitud deseada, separe el lápiz de la pantalla.







# 10. Dibujar un rectángulo

- 1 Pulse 😐 para que cambie a 💷.
- 2 Desde un punto que será una esquina del rectángulo, arrastre el lápiz por la pantalla hasta que el rectángulo tenga el tamaño deseado.
- **3** Cuando el rectángulo tenga el tamaño deseado, separe el lápiz de la pantalla. Así se completa el dibujo.

## Para dibujar un rectángulo o un cuadrado

6



1

Utilice i para dibujar rectángulos. Se dibuja el rectángulo con la línea que conecta los puntos inicial y final como diagonal.

- No pueden dibujarse rectángulos inclinados, como el mostrado a la derecha.
  - Punto inicial
     Punto final

Utilice para dibujar cuadrados. El cuadrado se dibuja con todos los lados de la misma longitud que el lado más largo de un rectángulo cuya diagonal es una línea que conecta los puntos inicial y final.

 No pueden dibujarse cuadrados inclinados, como el mostrado a la derecha.

① Punto inicial

② Punto final

Puede ajustarse el tamaño deseado mientras no separe el lápiz de la pantalla.

2

### Crear el dibujo deseado

Puede borrar las líneas innecesarias o incorrectas pulsando S. Las líneas también pueden eliminarse pulsando S, tal como se describe en la sección "5. Borrar líneas (dibujar una media elipse)" en la página 18; no obstante, para borrar secciones detalladas o si la zona deseada no puede rodearse de un marco de selección, pulse S. Utilice el método más adecuado según convenga.



# Eliminar líneas utilizando 🥪

- 1 Pulse 🎯 para que cambie a 🥯.
- 2 Toque la pantalla. Aparece 🗱. Arrastre el lápiz adelante y atrás para trazar 🗱 en la zona que desea borrar.

Notas -

Si se utiliza la tecla de borrar, la zona puede borrarse fácilmente si se amplía. Consulte la página 24.

### Trabajar con secciones detalladas

Trabajar en una zona ampliada facilita el dibujo o el borrado de líneas detalladas.



# Trabajar en la zona ampliada

<sup>1</sup> **1** Pulse 🔎 para que cambie a 🔎



Aparece el marco azul y la zona ampliada. La sección del patrón dentro del marco azul se muestra ampliada.

- (1) Zona ampliada (2) El marco azul indica la sección ampliada.
- 2 Con el lápiz, toque la parte del patrón que desea ampliar en la zona de dibujo del patrón.
- 3 El marco azul se mueve hasta la parte del patrón seleccionada, y dicha parte se muestra en un tamaño mayor en la zona ampliada.

#### Notas -

- Para cambiar la zona visualizada, arrastre el lápiz por la pantalla para mover el marco azul.
- 4 El patrón debe editarse desde el interior de la zona ampliada. Las operaciones se realizan de la misma forma que en la zona de dibujo del patrón.

### Precaución

El patrón no puede editarse desde la zona de dibujo del patrón mientras se visualiza la zona ampliada.

Cerrar la zona ampliada



### Precauciones al dibujar

- No intente rellenar una zona con líneas, ya que en este caso el dibujo no podrá convertirse en datos de bordado.
- Solo pueden rellenarse de color las zonas perfiladas. Asegúrese de que la zona que desee rellenar de color esté perfilada. Además, no pueden rellenarse las zonas demasiado pequeñas (zonas delgadas).
- Una vez seleccionado el color de una zona, no podrán editarse ni añadirse líneas al dibujo distintas
   a las dibujadas a mano alzada. Para cambiar una línea distinta a las
- Existe un número limitado de operaciones de dibujo. Cuando se llega a este límite, aparece el mensaje de error mostrado a la derecha y no puede realizarse ninguna operación excepto pulsar .

No		<u>(</u>	\$		
No se j	uede i	ntroduc	ir nada	mas	
$\square$					

Se borran todos los datos

Una vez finalizado el dibujo, añada los colores deseados.

- \* Si no desea añadir ningún color, continúe con el procedimiento descrito en la sección "3 Especificar los ajustes de las puntadas" en la página 31. Si no desea especificar un método para las puntadas, continúe con el procedimiento descrito en la sección "4 Convertir a datos de bordado" en la página 35.
- \* Para borrar toda la zona y empezar un nuevo dibujo, pulse . Se borran todos los datos dibujados y la pantalla volverá al inicio de My Custom Design (consulte la página 45).

- Para cerrar la aplicación y utilizar la máquina de coser, pulse dibujados (consulte la página 46).
- \* Para guardar los datos creados, continúe con el procedimiento descrito en la sección "Guardar los datos de imagen" en la página 42.

A continuación, añadiremos color a las líneas y zonas.



# 1. Seleccionar el color de la línea

- 1 Pulse 🔟.
  - Cuando se inicia la aplicación, el color de la línea es el negro.

- **2** Aparece la pantalla mostrada a la izquierda.
- **3** Toque el color del hilo que muestra el color deseado. Para este ejemplo, seleccione el negro.

Cuando se selecciona un color, la paleta se cierra automáticamente.

El color de las líneas del patrón y 💽 cambia al color seleccionado.

- \* Para dejar de seleccionar un color, pulse CERRAR
- \* También puede seleccionarse el color de la línea antes de dibujarla, o mientras se dibuja.
- \* Puede cambiarse el color de las líneas del patrón incluso después de seleccionar un color de línea.
- \* Después de seleccionar el color de una zona, no puede cambiarse el color de las líneas. Para cambiar el color de las líneas, deshaga todas las operaciones hasta que el dibujo vuelva al estado previo a seleccionar el primer color de una zona.

Notas -

 Una zona no puede rellenarse con el mismo color seleccionado para las líneas.





# 2. Seleccionar los colores de la zona

1	Ρι	ulse 💻	۱ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	
	*	Pulse	ок cuando aparezca el siguiente r	nensaje.
			¿Desea terminar de editar la línea?	
			CANCELAR	

- 2 Aparece la pantalla mostrada a la izquierda.
- **3** Toque el color del hilo que muestra el color deseado. Para este ejemplo, seleccione el rojo.
  - \* Para dejar de seleccionar un color, pulse CANCELAR.

### Notas -

• El color seleccionado para las líneas no está disponible en la paleta de colores para las zonas. El color seleccionado para las líneas no puede seleccionarse para una zona.

Si desea bordar la zona con el mismo color que las líneas, seleccione un color diferente en el patrón pero utilice el mismo color de hilo al bordar.



4 Cuando se selecciona un color, la paleta se cierra automáticamente.

El color cambia de acuerdo con la selección de **E** 

Además, (a) cambia a ), lo que indica que una zona puede rellenarse con el color seleccionado.

- \* Después de seleccionar el color de una zona, no pueden añadirse, editarse ni cambiarse el color de las líneas del dibujo, excepto las dibujadas a mano alzada para cerrar espacios abiertos. Para cambiar una línea, siga pulsando hasta que el dibujo vuelva al estado previo a seleccionar el primer color de una zona.
- **5** Toque la zona que desea rellenar con el color. La zona se rellena con el color.

#### Notas -

- Solo pueden rellenarse de color las zonas perfiladas. Si la zona deseada no se rellena de color, o si se rellena de color una zona que no deseaba rellenar, corrija las líneas. (Consulte el apartado "El color no se añade correctamente" en la página 29.) Además, no pueden rellenarse de color las zonas demasiado pequeñas (zonas delgadas). En este caso, siga pulsando in hasta que el dibujo vuelva al estado previo a seleccionar el primer color de una zona, y luego corrija las líneas para aumentar el tamaño de la zona.
- 6 Rellene las otras zonas de color, tal como se describe en los pasos del 1 al 5.

Si rellena una zona incorrecta, o si desea cambiar el color, repita los pasos del 1 al 5 para cambiar el color.

#### Notas -

• El orden en que se añaden los colores es el mismo que el orden de costura.

### El color no se añade correctamente

Solo las zonas perfiladas pueden rellenarse correctamente de color. Si una zona no se rellena del color correcto, o si no se rellena de color en absoluto, probablemente dicha zona no está cerrada con líneas.

Utilice () para corregir las líneas y perfilar las zonas correctamente.

# Corregir





- 3 Una vez localizado el espacio abierto, pulse 🍥 para que cambie a 🚫.
- 4 En la zona ampliada, cierre la línea abierta.

- + CON-FIGURAR
- 5 Cambie el color de la zona con el color incorrecto de la forma descrita en los pasos del 1 al 5 de la sección "2. Seleccionar los colores de la zona" en la página 27.

Una vez especificados los colores para todas las zonas, especifique los ajustes de la costura

Si no deben especificarse los ajustes de la costura, continúe con el procedimiento descrito en la sección "4 Convertir a datos de bordado" en la página 35.

Para borrar todo el dibujo y empezar uno nuevo, pulse . Se borran todos los datos dibujados y la

pantalla volverá al inicio de My Custom Design (consulte la página 45).

- Para cerrar la aplicación y utilizar la máquina de coser, . Se borran todos los datos dibujados pulse
  - (consulte la página 46).

Para guardar los datos creados, continúe con el procedimiento descrito en la sección "Guardar los datos de imagen" en la página 42.

# Especificar los ajustes de las puntadas

Las líneas del dibujo se cosen con puntadas de satén y las zonas se cosen con puntadas de relleno. Pueden especificarse los siguientes ajustes.

① Puntada de satén (líneas): grosor y densidad de la puntada

② Puntada de relleno (zonas): dirección de la costura y densidad de la puntada Si se guardan los datos del dibujo, pueden cambiarse los ajustes después de coser un bordado de prueba del diseño. (Consulte "Guardar los datos de imagen" en la página 42).



 Puede utilizar la tableta digitalizadora para realizar operaciones en la pantalla de ajustes de las puntadas mientras mueve el lápiz de la tableta sin tocarla hasta que esté preparado para realizar la selección.



recomendable que se ajuste para evitar el encogimiento.



# 4. Especificar la densidad de la puntada

- Pulse 
  o 
  junto a 
  (El ajuste por defecto es 100% cuando se inicia la aplicación).
  Para seleccionar una densidad más gruesa, pulse 
  Para seleccionar una densidad más fina, pulse 
  Para seleccionar una densidad más fina, pulse 
  .
  90 % → 100 % → 110 %
  Ejemplos de ajuste

  Ejemplos de ajuste
  90% (gruesa)

  100% (estándar)
  110% (fina)

  Notas
- Es recomendable seleccionar una densidad de puntada más fina si se crea un dibujo detallado.
- Si las zonas del bordado encogen al coser un bordado de prueba del diseño, especifique una densidad de puntada más gruesa. Continúe cosiendo el bordado de prueba mientras ajusta la densidad de la puntada.
- 2 Una vez especificados los ajustes deseados, pulse CERRAR. La pantalla vuelve a la visualizada antes de mostrar la pantalla de ajustes de la puntada.

### Funciones adicionales



# Reducir el tamaño del patrón

Puede cambiarse el tamaño del patrón creado. Seleccione un tamaño entre 50%, 70% y 100%.

- Notas
   El patrón también puede ampliarse o reducirse desde la pantalla de bordado (o de edición del bordado) de la máquina de coser. Si no puede seleccionarse el tamaño deseado con este software, o si es necesario un tamaño específico, ajuste el tamaño desde la máquina de coser.
- 1 Pulse en la pantalla de dibujo del patrón. Aparece la pantalla mostrada a la izquierda.
- **2** Pulse  $\triangleleft$  o  $\triangleright$  junto a  $\square$ .

Pulse duna vez para reducir el tamaño al 70%. Vuelva a pulsar de para reducir el tamaño al 50%.

Para que el tamaño vuelva a ser el original (100%), pulse .

**3** Pulse **CERRAR**. La pantalla vuelve a la visualizada antes de mostrar la pantalla de ajustes de la puntada.

Después de seleccionar los ajustes de las puntadas, convierta los datos de imagen en datos de bordado.

. Se borran todos los datos

Se borran todos los datos

- Para cerrar la aplicación y utilizar la máquina de coser, pulse dibujados (consulte la página 46).
- \* Para guardar los datos creados, continúe con el procedimiento descrito en el apartado "Guardar los datos de imagen" en la página 42.

# Convertir a datos de bordado

Ahora puede convertir los datos de la imagen creada en datos de bordado.



53729

0-

1 Pulse FIGURAR

Aparece el siguiente mensaje.

Dor for			
Por tav	or, esper	е.	

2 Si los datos de imagen se han convertido correctamente a datos de bordado, aparece la pantalla de comprobación de dichos datos mostrada a la izquierda. El patrón se mueve hasta el centro de la zona de visualización del patrón de bordado, y se visualizan los datos de bordado.

		$\langle \rangle$		
Este	lato es dem	nasiado co	mplicado y	nc
se pu	ede convert	ir.		
	1			
CERRAF				

Si aparece el mensaje mostrado a la izquierda, el dibuio contiene demasiadas líneas o el diseño es demasiado complicado para convertirlo a datos de bordado. Pulse **CERBAR** para volver a la pantalla de dibujo del patrón y luego corrija los datos.

En esta pantalla puede comprobarse el número de colores del hilo y el número de puntadas del patrón creado. Para más detalles acerca de las distintas pantallas, consulte la sección "Pantalla de comprobación de los datos de bordado" en la página 12.

Para cambiar el patrón, pulse RETORNO para que los datos de bordado vuelvan a ser datos de imagen, y visualícelo en la pantalla de dibujo del patrón.

No obstante, no pueden añadirse, editarse ni cambiarse el color de las líneas del dibujo, excepto las dibujadas a mano alzada para cerrar espacios abiertos. Para cambiar una línea, siga pulsando 📁 hasta que el dibujo vuelva al estado previo a seleccionar el primer color de una zona.



Ver una imagen del patrón borda	ado	
Imin       Imin         Imin <td>1 Pulse I</td> <td></td>	1 Pulse I	
	<ul> <li>2 Aparece una imagen del patrón tal y como se v bordar.</li> <li>① Pulse estas teclas para visualizar el patrón en los distintos tamaños de bastidores de bordado. No pued seleccionarse los bastidores de bordado que aparece en gris en las teclas grises.</li> <li>② Pulse esta tecla para visualizar el patrón ampliado.</li> <li>3 Pulse cerrar para regresar a la pantalla anterior.</li> </ul>	ra a en m

# Guardar los datos de bordado

Los datos de bordado pueden guardarse en un dispositivo USB.



#### Notas -

Los datos de bordado guardados no pueden recuperarse con My Custom Design. Para recuperar los datos y editarlos con My Custom Design, guarde los datos de imagen en un dispositivo USB antes de convertirlos a datos de bordado, o pulse

de la conversión para volver a la pantalla de dibujo del patrón, y luego guarde los datos de imagen en el dispositivo USB. (Consulte "Guardar los datos de imagen" en la página 42).



**2** Aparece la pantalla mostrada a continuación. Si los datos de bordado se han guardado correctamente, aparece automáticamente la pantalla anterior.



#### Notas

 No apague la máquina mientras se visualiza el mensaje [Guardando], de lo contrario los datos de bordado que se están guardando podrían perderse. Además, no retire el dispositivo USB durante la operación de guardado de datos, ya que podría estropearse.

### Si no pueden guardarse los datos de bordado



Si aparece la pantalla mostrada a la izquierda, los datos de bordado no pueden guardarse porque el dispositivo USB está lleno o porque los datos de bordado que se están guardando superan el espacio disponible. Para poder guardar los datos de bordado, deben eliminarse los datos de bordado guardados previamente.

Para dejar de guardar, pulse CANCELAR.

# Eliminar los datos guardados

- 1 Pulse ок
- \* Para cambiar el dispositivo USB, pulse CANCELAR.

## **2** Aparece el siguiente mensaje.



#### Notas -

 No apague la máquina mientras se visualiza este mensaje, ya que podría perder los datos guardados. Igualmente, no retire el dispositivo USB porque podría estropearse.



- **3** Se visualiza una lista de los datos de bordado guardados.
  - \* Cuando guarde datos en un dispositivo USB que solo contiene datos que no son de bordado, como por ejemplo datos de imagen, no se visualiza nada.
    - Pulse CERRAR, y luego cambie el dispositivo USB.
  - \* Para dejar de recuperar los datos, pulse CERRAR
- 4 Seleccione el patrón que desee eliminar.
  - ① Si selecciona un patrón para eliminar, se visualiza el tamaño de los datos para el patrón seleccionado.
  - ② Se visualizan el número de página para la lista visualizada y el número total de páginas.
  - ③ Cada página de la lista muestra 15 patrones de bordado.
     Para ver la página siguiente, pulse 

     Para ver la página anterior, pulse
     Para ver la
  - ④ Se visualiza el espacio disponible en el dispositivo USB.
  - \* Si solo existe una página, no aparecen (3) y (4).



5 Pulse [ [Second states of the second states of t



- 6 Para eliminar los datos del patrón seleccionado, pulse οκ.
  - Para detener el proceso, pulse CANCELAR



- 7 Se eliminan los datos de bordado y, si se dispone del espacio libre necesario, se guardan automáticamente los nuevos datos de bordado. Si no se dispone de espacio libre suficiente, debe eliminarse otro de los patrones de bordado guardados.
  - Cuando guarde datos en un dispositivo USB que contiene otros datos que no son de bordado, como por ejemplo datos de imagen, es posible que no se puedan guardar los nuevos datos de bordado incluso después de eliminar algunos datos de bordado. En este caso, pulse CANCELAR y luego cambie el dispositivo USB.

Si los datos de bordado se han guardado correctamente, aparece automáticamente la pantalla anterior.

\* Los datos de bordado se guardan en unos 3 segundos.

### Notas ·

 No apague la máquina mientras se visualiza el mensaje [Guardando], de lo contrario los datos de bordado que se están guardando podrían perderse.

# **Capítulo 3 Otras funciones**

# Trazar una imagen utilizando la tableta digitalizadora

Puede dibujar atractivas imágenes utilizando la tableta digitalizadora, aunque el dibujo no se le dé muy bien. Elija su imagen favorita e imprímala en un papel para crear un patrón de trazado.



- 1 Conecte la tableta digitalizadora a la máquina de coser. Consulte el Manual de Instrucciones incluido con la tableta digitalizadora para obtener más detalles acerca de su utilización.
- 2 Seleccione su imagen favorita para crear un patrón de bordado.
- Notas
  - Si utiliza papel delgado como si fuera papel grueso puede bloquear la sensibilidad de la tableta digitalizadora.



- **3** Inserte la imagen debajo de la hoja de la tableta.
- 4 Pulse 🔊 para que pase a 🔊.
- **5** Utilizando la tableta digitalizadora, trace la imagen lentamente.

### Notas —

• El área de trabajo de la tableta digitalizadora varía según las funciones de la máquina de coser.



- Área de trabajo cuando se utilice la tableta digitalizadora para finalidades distintas al dibujo
- ② Área de trabajo cuando dibuje con la tableta digitalizadora No dibuje la línea demasiado deprisa; si lo hiciera, podría quedar discontinua.
- 6 Para terminar de crear el patrón, siga el procedimiento descrito desde la sección "2 Añadir color al patrón" en la página 26, hasta a la sección "5 Guardar los datos de bordado" en la página 37.

#### Notas

 Cuando cree el patrón de bordado trazando la imagen utilizando la tableta digitalizadora, el tamaño real del patrón será superior a la imagen trazada. Compruebe el tamaño del patrón antes de bordar, y luego cambie el tamaño del patrón en la máquina de coser si fuera necesario.

# Guardar los datos de imagen

Los datos guardados que se han convertido en datos de bordado no pueden recuperarse con My Custom Design. Para recuperar datos y editarlos con My Custom Design, guarde los datos de imagen en un dispositivo USB antes de convertirlos a datos de bordado, o pulse RETORNO después de la conversión para volver a la pantalla de dibujo del patrón, y luego guarde los datos.



**1** Inserte el dispositivo USB en el puerto USB situado en el lado derecho de la máquina.

### Precaución

- Inserte únicamente el dispositivo USB en el puerto USB. De lo contrario, el dispositivo USB podría dañarse.
- No inserte un dispositivo USB que contenga datos de patrón distintos a los guardados utilizando esta aplicación. (Solo pueden utilizarse datos .pm7 y .phc).

## 2 Pulse

- \* Si el patrón se visualiza en la zona ampliada, se cancelará la visualización ampliada y se guardará el patrón.
- \* Si se seleccionan las teclas i o o, se seleccionará en su lugar la tecla o y luego se guardará el patrón.



- **3** Aparece la pantalla mostrada a la izquierda. Si los datos de imagen se han guardado correctamente, aparece automáticamente la pantalla anterior.
  - \* Los datos de imagen se guardan en unos 3 segundos.

### Precaución

No apague la máquina mientras se visualiza el mensaje [Guardando], ya que podría perder los datos guardados. Igualmente, no retire el dispositivo USB porque podría estropearse.

### Si no pueden guardarse los datos de imagen



Si aparece la pantalla mostrada a la izquierda, los datos de imagen no pueden guardarse porque el dispositivo USB está lleno o porque los datos de bordado que se están guardando superan el espacio disponible. Para poder guardar los datos de imagen en el dispositivo USB, deberá borrar antes algunos de los datos de imagen guardados con anterioridad.

Para sustituir el dispositivo USB o dejar de guardar, pulse CANCELAR.

Los datos de imagen se borran de la misma forma que los

- datos de bordado. Para más detalles, consulte la página 38. \* Los datos no pueden guardarse en el dispositivo USB en los casos siguientes.
  - Cuando guarde los datos en un dispositivo USB que contenga otros datos que no sean datos de imagen, como datos de bordado, y no aparece una lista de datos de imagen
    - incluso al pulsar ок
  - Cuando guarde los datos en un dispositivo USB que contenga otros datos que no sean datos de imagen, como datos de bordado, y los nuevos datos de imagen no se guardan incluso al borrar otros datos de imagen.

Pulse CANCELAR, y luego cambie el dispositivo USB.

### Recuperar datos de imagen



- Inserte un dispositivo USB que contenga datos de imagen en el puerto USB libre situado en el lado derecho de la máquina.
- 2 Pulse 🥰 en la pantalla de dibujo del patrón.
  - La tecla ino está disponible cuando se visualiza el patrón en la zona ampliada. Pulse la tecla para cerrar la zona ampliada.
- **3** Aparece el siguiente mensaje.

Recuperando	costu	a. Por	favor,	espere

### Precaución

No apague la máquina mientras se visualiza este mensaje, ya que podría perder los datos guardados. Asimismo, no retire el dispositivo USB durante la recuperación de datos, ya que el dispositivo podría estropearse.



- **4** Se visualiza una lista de los datos de imagen guardados.
- **5** Seleccione los datos de imagen que desea recuperar.
- 6 Aparece el siguiente mensaje.



### Precaución

No apague la máquina mientras se visualiza este mensaje, ya que podría perder los datos guardados. Asimismo, no retire el dispositivo USB durante la recuperación de datos, ya que el dispositivo podría estropearse.

- Se visualizan el número de página para la lista visualizada y el número total de páginas.
- 2 Cada página de la lista muestra 15 datos de imagen.
   Para ver la página siguiente, pulse . Para ver la página anterior, pulse .
- \* Si solo existe una página, no aparecen ① y ②.
- \* Para dejar de recuperar los datos, pulse CERRAR
- **7** Se visualiza la imagen seleccionada.
  - ① Se visualiza el tamaño de la imagen seleccionada.
  - ② Se visualiza el espacio disponible en el dispositivo USB.
  - (3) Si se pulsa, se borran los datos de imagen seleccionados del dispositivo USB.

### Precaución

Antes de recuperar los datos de imagen, se eliminan los datos visualizados actualmente. Guarde siempre todos los datos necesarios antes de recuperar los datos de imagen.

### 8 Pulse CERRAR



# Borrar la pantalla

Pueden detenerse todas las operaciones realizadas y la pantalla volverá al inicio de My Custom Design.



1	Pulse	<b>.</b>
2	Aparece el si	guiente mensaje.
		¿Desea borrar la costura seleccionada?
		CANCELAR
3	Para eliminar	los datos, pulse
5	* Para detene	er el proceso, pulse CANCELAR.

- 4 La pantalla vuelve a mostrar el inicio de la aplicación.

#### Notas -

• Antes de reajustar la pantalla, se eliminan los datos visualizados actualmente. Guarde siempre todos los datos necesarios antes de reajustar la pantalla.

# Cerrar la aplicación para utilizar la máquina de coser

Puede cerrar la aplicación para utilizar la máquina de coser sin apagarla y volverla a encender.



4 Aparece la pantalla inicial.

#### Notas -

 Antes de cerrar la aplicación, se eliminan los datos visualizados actualmente. Guarde siempre todos los datos necesarios antes de cerrar la aplicación.

# Corregir el encogimiento

Al coser los datos de bordado creados, es posible que algunas zonas del bordado encojan. En este caso, corrija el encogimiento.

### Encogimiento

El tamaño del patrón se amplía y las zonas (puntadas de relleno) se encogen a lo largo de la dirección de la costura. Las zonas se encogen mientras se cosen las líneas (puntadas de satén) con el tamaño antes del encogimiento, por lo que las líneas y las zonas ya no quedan alineadas. Para evitarlo, ajuste la longitud de las líneas para que se encuentren en la dirección de la costura y sean mayores que los datos originales.

0.3 mm

0.4 mm

 $\leftarrow$  Dirección de la costura  $\rightarrow$  Datos originales

 $\leftarrow \leftarrow \text{Dirección de la costura} \rightarrow \rightarrow \\ \text{Datos ajustados} \\ \text{Cada flecha representa un valor de ajuste} \\ \text{del encogimiento (incrementos de 0,1 mm)}$ 



1 Visualice los datos con zonas encogidas en la pantalla de dibujo del patrón, y luego pulse . Aparece la pantalla mostrada a la izquierda.

# 2 Pulse – o + junto a 🖳

Para alargar la costura, pulse +. Para acortar la costura, pulse -.

Con cada pulsación de +, la costura se alarga 0,1 mm.

Con cada pulsación de —, la costura se acorta 0,1 mm.

Puede especificarse un ajuste entre 0,0 mm y 2,0 mm, en incrementos de 0,1 mm.

### Notas -

- Normalmente se utiliza el ajuste por defecto de 0,3 mm.
- Continúe cosiendo el bordado de prueba mientras realiza ajustes.
- Cuanto mayor sea el tamaño del patrón, más fácil será que encoja.
- El encogimiento también está relacionado con la dirección de la costura y la densidad de las puntadas de relleno. Pruebe también definiendo estos ajustes.

# Capítulo 4 Solución de problemas

# MENSAJES DE ERROR

Si una operación se realiza incorrectamente, suena un pitido y aparece un mensaje de error. Si aparece un mensaje de error, siga las instrucciones de dicho mensaje para corregir el

problema. (El mensaje que se visualiza puede cancelarse pulsando cerran o realizando la operación correctamente).



**1** Este mensaje aparece cuando se guarda un patrón.



Este mensaje aparece cuando se convierten los datos de imagen a datos de bordado.



Este mensaje aparece cuando se eliminan los datos guardados.

Este dato es demasiado complicado y no
se puede convertir.
CEBBAR
o chinan

Este mensaje aparece cuando se convierten los datos de imagen a datos de bordado, pero los datos son demasiado complicados para convertirse.



## 3

Este mensaje aparece cuando se recuperan los datos de imagen o de bordado.

Ma an a	and a final second	$\langle \odot \rangle$	4	
No se pi	uede intr	oducir na	aa mas	
CERRAR				

7

6

Este mensaje aparece cuando el número de operaciones con los datos de imagen supera el límite.



# 4

Este mensaje aparece cuando se elimina un patrón.



# 8

Este mensaje aparece cuando se cierra la aplicación.



# 9

Este mensaje aparece cuando se pulsa por primera vez.



# 13

Este mensaje aparece si se intenta utilizar un dispositivo incompatible.



# 10

Estos mensajes aparecen cuando el tamaño de los datos del patrón que se quieren guardar supera el espacio disponible en el dispositivo USB.



# 14

Este mensaje aparece si se intenta seleccionar un patrón después de haber cambiado el dispositivo USB donde está guardado.





# 15

Este mensaje aparece cuando se produce un error relativo al dispositivo USB.



# 11

Este mensaje aparece mientras el dispositivo USB está transmitiendo.



## 12

Este mensaje aparece si se intenta recuperar o guardar un patrón sin que se haya colocado un dispositivo USB.