

# brother Imprimante laser couleur HL-4000CN

## Guide de configuration rapide

Lisez d'abord la Notice de "REGLEMENTATIONS" pour veiller à utiliser cette imprimante en toute sécurité.

Lisez ce "Guide de configuration rapide" avant d'installer l'imprimante.

■ Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote.

■ Identifiez le système d'exploitation de votre ordinateur (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP ou Macintosh®).


■ Il n'est pas fourni de câble d'interface en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour votre ordinateur (parallèle, USB ou réseau).

La plupart des câbles parallèles existants prennent en charge les communications bidirectionnelles mais certains peuvent avoir une affectation de broches incompatible ou bien ne pas être conformes à la norme IEEE 1284.

■ Si vous êtes administrateur : Configurez les paramètres de l'imprimante réseau en vous reportant au **Guide de configuration rapide en réseau** (au verso).

### Éléments fournis

Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre. Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton extérieur de l'imprimante. Il faudra les utiliser en cas de transport de l'imprimante.



### Que trouverez-vous sur le CD-ROM

Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ce CD-ROM.

- Windows®**
  - Installer le logiciel** : Pour installer le pilote d'imprimante et les utilitaires. (Mac OS® X n'est pas supporté par le programme d'installation).
  - Didacticiel d'entretien** : Vidéo d'instruction pour l'entretien de l'imprimante.
  - Documentation** : Pour visualiser le Guide d'utilisation et le Guide de l'utilisateur en réseau au format PDF. (Programme de lecture compris)
  - Spécimens d'impression couleur au format PDF** : Pour visualiser des spécimens d'impression couleur au format PDF.
- Macintosh®**
- Centre de Solutions Brother** : Le Centre de Solutions Brother (<http://solutions.brother.com>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes; consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépannage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spéciales.

©2002 Brother Industries, Ltd. ©1998-2002 TROY XCD Inc. TOUS DROITS RESERVES  
Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. HP et HP/UX sont des marques commerciales de Hewlett-Packard Company. UNIX est une marque de UNIX Systems Laboratories. PostScript est une marque d'Adobe Systems Incorporated. Netware est une marque de Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter et AppleTalk sont des marques d'Apple Computer, Inc.  
Tous les autres noms de marque et de produit mentionnés dans le présent guide sont les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

# Configuration de l'imprimante

## Étape 1 Installez la cartouche de tête d'impression

- Retirez tout l'adhésif d'emballage.
- Relevez le bouton A pour ouvrir le capot avant.
- Appuyez sur le bouton orange pour ouvrir le capot de la sortie du papier.
- Déballiez la cartouche de tête d'impression.
- Tirez fermement sur les 4 bandes adhésives pour les enlever complètement. Retirez la cale de protection.
- Alignez les rouleaux de la cartouche de tête d'impression avec les rainures puis abaissez délicatement celle-ci dans l'imprimante.
- Retirez la feuille de protection. **Remarque:** Ne mettez pas les doigts sur la surface noire du rouleau de transfert.
- Refermez le capot de sortie du papier. Fermez le capot avant.

## Étape 2 Mettez du papier dans le bac

- Faites sortir le bac à papier jusqu'à sa butée.
- Retirez les cales de protection.
- Sortez les guide-papiers latéraux en les faisant coulisser. Enlevez le guide-papier d'extrémité et positionnez-le dans la rainure qui correspond à la taille de papier que vous souhaitez charger.
- Mettez du papier dans le bac. Vérifiez que toute la pile arrive bien sous les ongles.
- Ajustez les guide-papiers latéraux en fonction du papier.
- Réinstallez le bac à papier dans l'imprimante.

## Étape 3 Installez les cartouches de toner

- Retirez le capot supérieur.
- Déballiez la cartouche de toner. Secouez la cartouche de toner 7 ou 8 fois.
- Introduisez la cartouche de toner, label tourné vers le haut. Faites correspondre l'étiquette de couleur de la cartouche à l'étiquette apposée sur l'imprimante.
- Tournez les leviers en faisant fermement pression dessus et verrouillez-les en place en les amenant au repère 6.
- En la maintenant bien droite, tirez sur la bande adhésive de la cartouche de toner pour l'extraire.
- Recommencez les étapes 2 à 5 pour les cartouches de toner restantes. Réinstallez le capot supérieur.

## Étape 4 Imprimez la Liste des paramètres de l'imprimante

**Remarque:** Si vous souhaitez modifier la langue d'affichage du panneau de commande, reportez-vous à la rubrique "Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande" figurant au verso.


- Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est éteint. Ne branchez **PAS** le câble d'interface.
- Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante, ensuite branchez le dans une prise secteur adéquate.
- Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
- A l'issue du préchauffage de l'imprimante, le message **Ready to Print (Prêt à imprimer)** s'affiche.
- Appuyez sur **Menu**.
- Appuyez 3 fois sur **Set**.

Poursuivez l'installation avec le Guide d'installation du pilote **Windows®** ou le Guide d'installation du pilote **Macintosh®**.



# Guide de configuration rapide réseau

- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à un réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.
- Si vous êtes Administrateur, configurez les paramètres de votre imprimante réseau en suivant les consignes ci-dessous.
- Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est "access". Vous pouvez vous servir du logiciel BRAdmin Professional ou d'un navigateur Web pour modifier ce mot de passe.



## Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur **Form Feed**.

3 Appuyez 3 fois sur **Form Feed**.

4 Appuyez sur **Form Feed**.

5 Faites défiler les langues disponibles en appuyant sur la touche **Form Feed** ou **Set**.

6 Appuyez sur **Menu** pour ramener l'imprimante à l'état **Prêt à imprimer**.

## Paramétrage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de l'adresse de passerelle (par le biais du panneau de commande)

Remarque: Votre imprimante est configurée pour recevoir une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle à partir d'un serveur DHCP. Si vous n'utilisez pas un serveur DHCP, adoptez la procédure suivante :

### Réglez la méthode d'acquisition de l'adresse IP sur "Panneau de commande".

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez 4 fois sur **Form Feed**.

3 Appuyez sur **Form Feed**.

4 Appuyez sur **Form Feed**.

5 Appuyez sur **Form Feed**.

6 Appuyez sur **Form Feed**.

7 Appuyez sur **Form Feed**.

8 Appuyez sur **Form Feed**.

9 Appuyez sur **Job Cancel**.

### Paramétrage de l'adresse IP

Suite de la page précédente

10 Appuyez sur **Form Feed**.

11 Appuyez sur **Form Feed**.

12 En vous servant des touches **Form Feed** ou **Set**, paramétrez la valeur souhaitée (par exemple, 192).

13 Appuyez sur **Form Feed** pour déplacer le curseur à la valeur suivante.

14 Répétez les étapes 12 et 13 pour achever le paramétrage de l'adresse IP.

15 Appuyez sur **Form Feed**.

16 Appuyez sur **Job Cancel**.

### Paramétrage du masque de sous-réseau

Suite de la page précédente

17 Appuyez sur **Form Feed**.

18 Appuyez sur **Form Feed**.

19 Paramétrez le masque de sous-réseau de la même manière que l'adresse IP.

20 Appuyez sur **Job Cancel**.

### Paramétrage de l'adresse de passerelle


Suite de la page précédente

21 Appuyez sur **Form Feed**.

22 Appuyez sur **Form Feed**.

23 Paramétrez l'adresse de passerelle de la même manière que l'adresse IP.

24 Redémarrez l'imprimante.



## Descriptif des chapitres du Guide de l'utilisateur en réseau

Pour configurer le serveur d'impression, reportez-vous au Guide de l'utilisateur en réseau sur le CD-ROM fourni.

Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 3	Impression Peer to Peer
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
UNIX/Linux		TCP/IP	Chapitre 1	Impression sous UNIX
Macintosh®		Apple Talk	Chapitre 7	Impression sur ordinateur Macintosh
		TCP/IP	Chapitre 7	Impression sur ordinateur Macintosh
OS2 Warp Server LAN Server		TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS

## A l'intention de l'administrateur (Pour les utilisateurs de Windows® uniquement)

### Installez l'utilitaire de configuration BRAdmin Professional

Le logiciel BRAdmin Professional est conçu pour vous aider à gérer les périphériques Brother connectés en réseau. Ainsi par exemple, les imprimantes réseau Brother et les périphériques Multifonction réseau Brother peuvent être gérés par le biais du logiciel BRAdmin Professional. Le logiciel BRAdmin Professional peut également servir à gérer les périphériques d'une autre marque qui prennent en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Pour en savoir plus sur l'utilitaire BRAdmin Professional, rendez visite au site <http://solutions.brother.com>

1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

2 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu.

3 Cliquez sur "BRAdmin Professional". Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.